

AC TESTER UZEMLJENJA 3157-01



Tester zaštitnog uzemljenja neophodan za sertifikaciju standarda

Dizajniran je da meri da li je metalno kućište električne opreme povezano na zemlja terminal sa dovoljno niskim nivoima otpornosti. On se može koristiti i za procenu uslova uzemljenja ogromnih električnih instalacija. Merenje se vrši upotrebom velike struje u skladu sa specifikacijama mernog objekta i utvrđivanjem pada napona na mernoj tački. Referentne vrednosti uzete iz raznih bezbednosnih standarda. 3157-01 može vršiti merenja u skladu sa odredbama više standarda.

Osnovne specifikacije

Merne stavke	Niska otpornost, AC 4-terminal metod
Generator sekcija	Strujni generator princip: PWM konstanta strujna kontrola, Strujni opseg podešavanja: 3.0 A do 31.0 A (0.1 A rezolucija), u 0.1 Ohm opterećenje, Maksimum izlazne snage: 130 VA ¹ (na izlaznim terminalima) Frekvencija: 50 Hz ili 60 Hz sinusni talas, Meki start funkcija: Primena struje tek nakon provere veze opterećenja
Monitor sekcija	Merenje otpornosti: 0 do 1.800 Ohm (0.001 Ohm rezolucija), Preciznost: ±2 % rdg. ±4 dgt. (nakon nula-podešavanja), Strujni monitoring opseg: 0 do 35.0 A AC (0.1 A rezolucija), Monitoring ciklus: 2 puta/s
Ostale funkcije	Tajmer podešavanje: Odbrojava vreme nakon starta sve do unapred zadatog vremena, ili prikazuje proteklo vreme nakon starta, Opseg podešavanja: 0.5 do 999s, Komparator: Pass/Fail procena upotrebom unapred zadatih gornja/donja granica, I/O izlaz, Memorija funkcija: maks. 20 podešavanja (sa memoriši/učitaj)
Displej	Fluorescentna tuba digitalni displej
Napajanje	100 do 120 V, 200 do 240 V AC (auto-promena), 50/60 Hz
Dimenzije, masa	320 mmW × 90 mmH × 263 mmD, 7 kg
Dodaci	Napojni kabl (1), Rezervni osigurač (1), Traka za kratkospajanje (2)

Melco Buda d.o.o.

- kancelarija u Beogradu: Hadži Nikole Živkovića br.2
Poslovna zgrada Iskra komerc, kancelarija 15/ II sprat
tel: 011/ 2181 609, tel/faks: 011/ 3286 445

e mail: office-beograd@melcobuda.co.rs, budimir.melcobuda@gmail.com
www.melcobuda.co.rs, www.kyoritsu-instrumenti.com, www.termovizija.com

- kancelarija u Despotovcu: Saveza Boraca br.7, 35213 Despotovac, Srbija
tel:035/612 916, faks:035/613 319, mob. 063/8003370
e mail: office@kyoritsu-instrumenti.com, office@melcobuda.co.rs

- Germany address: Quer strasse 18 Offenbach