



KLEŠTA ZA STRUJE CURENJA MODEL HITESTER 3283

Jednostavan monitoring fluktuacija struje curenja

- Može pouzdano meriti struje curenja sa visokom osetljivošću sa 10 μ A rezolucijom (pri 10.00 mA opsegu)
- Indikacija 50/60 Hz komponenti struje curenja pomoću funkcije filteriranja
- Mogu se koristiti za monitoring stanja struje curenja u kombinaciji sa MEMORY HiCORDER rekorderom (monitoring izlaz)

Osnovne specifikacije (Preciznost garantovana za 1 godinu ili otvaranje i zatvaranje klešta senzora do 10.000 puta)

AC struja	10.00m/ 100.0m/ 1.000/ 10.00/ 200.0 A, 5 opsega, (40Hz do 2kHz, True RMS), Osnovna preciznost: ± 1.0 % rdg. ± 5 dgt.
Merenje frekvencije	30.0 Hz do 1000 Hz, 2 opsega, Osnovna preciznost: ± 0.3 % rdg. ± 1 dgt.
Krest faktor	2.5 i ispod (1.5 pri 200 A opsegu)
Filter funkcija	Frekvencija odsecanja pri filter ON: 180 Hz (-3dB)
Signal izlaz	REC izlaz za struju: DC 1 V/f.s. (2 V/f.s. samo pri 200 A opsegu), vreme odziva: manje od 200 ms. MON izlaz za struju: AC 1 V/f.s. (2 V/f.s. samo pri 200 A opsegu), 5 Hz do 15 kHz širana frekventnog propusnog opsega (-3 dB)
Ostale funkcije	Max./ Min./ srednja vrednost snimanje, Data hold, Automatsko isključivanje
Displej	LCD, maks. 2000 dgt., Brzina osvežavanja displeja: 4 puta/s pri fast, 1 puta/3 s pri slow, i Bar graf prikaz 4 puta/s
Izvor napajanja	6F22 (Stacked manganska baterija) $\times 1$, Kontinualna upotreba: 40h, ili AC adapter 9445-02
Dijametar otvora klešta	$\varnothing 40$ mm
Dimenzije, masa	62 mm W \times 225 mm H \times 39 mm D, 400 g
Dodaci u sastavu	futrola 9399 $\times 1$, ručni kaiš $\times 1$, manganska baterija (6F22) $\times 1$, uputstvo za upotrebu $\times 1$

Više na web adresi: <http://www.hioki.com/product/pdf/ClampsE5-3XB.pdf>

Uvoznik:

Melco Buda d.o.o.

- kancelarija u Beogradu: Hadži Nikole Živkovića br.2
Poslovna zgrada Iskra komerc, kancelarija 15/ II sprat
tel: 011/ 2181 609, SBB tel: 011/40-55-420, tel/faks: 011/ 3286 445
e mail: office-beograd@melcobuda.co.rs , budimir.melcobuda@gmail.com
www.melcobuda.co.rs , www.kyoritsu-instrumenti.com , www.termovizija.com

- kancelarija u Despotovcu: Saveza Boraca br.7, 35213 Despotovac, Srbija
tel:035/612 916, faks:035/613 319, mob. 063/8003370
e mail: office@kyoritsu-instrumenti.com , office@melcobuda.co.rs

- Germany address: Quer strasse 18 Offenbach