

Hioki E.E. Corporation Japan

Hioki Japan je ST5520 je najbrži tester izolacije u industriji ,od 25 do 1000 VDC 1Volt rezolucija

Stoni digitalni tester izolacije sa testnim naponom do 1000V, HIOKI Japan tehnologijom (od 25 do 1000 VDC -1V rezolucija)
ST5520 je najbrži tester izolacije u industriji

ST5520 je namenjen za merenje i kontrolu sistema otpora izolacije, sa programabilnim test naponom od 25V do 1000V ima najbolju prilagodljivosti u bezbroj aplikacija: razvoj / testiranje komponenti kao što su elektromotori, magnetnih glava, štampača, transformatora, kalemovi, prekidači, releji, električni i elektronski sklopovi, punjive baterije, mašine, električna oprema, aparati, kancelarijski materijal, itd
tester je dizajniran za otpornost izolacije i ispitivanje napona električnih uređaja i komponenti u skladu sa različitim sigurnosnim standardima.
, koji brzo daje procenu PASS/FAIL prosao / nije porosao test u brzini od 50 ms. Ispitni napon od 25 do 1000 V sa rezolucijom od 1 V.
funkcija testa kratkog spoja

Posebo namenjen za merenje otpora izolacije u laboratorijama , u proizvodnji, za kontrolu kvaliteta....

Slobodno testiranje napona od 25 do 1000 VDC (1V rezolucija).

Interni komparator programiran sa granicama otpornosti na izolaciju. Akustična i vizuelna indikacija rezultata poređenja.

Interna memorija za snimanje 10 različitih uslova testova da se brzo je podsetimo kod specifičnih funkcija merenja kao pravilo da bi se pravilno ispunili.

Test kontrola veze sa predmetom , kako bi se sprečila greške zbog pogrešne veze. opciono RS232 interfejs za povezivanje na opciono štampač.

I / O interfejs za automatsku proveru testova.

Veoma velika brzina odziva na merenje i njegov ishod: 50ms.

Brzo pražnjenje rezidualnog napona , Funkcija kontrole kontakta Sprečava greške zbog lošeg kontakta

funkcija kontrole mernog kola

Dodatna opciona oprema:

L9257 par testnih sondi, test sonda 9299 sa daljinskim upravljačem, 9637 RS232 serijski kabl,