

Poštovani poslovni saradnici,

Da li ste znali da kada je ažuriran međunarodni bezbednosni standard za ručne strujne senzore (IEC61010-2-032) na verziji 2012, neke značajne promene su sprovedene?

2012 verzija standarda bezbednosti strujnog senzora razlikuje se od prethodnih standarda u tome što je definisan novi senzor tip D. Tip A do tipa C strujnih senzora su definisani na osnovu pretpostavke da su ciljni provodnici sabirnice i slični visokonaponski goli provodnici. S druge strane, novi tip D pretpostavlja da su izolovani provodnici predmet merenja.

Tip D Hioki strujna klešta uključuju modele 9675, CT6700, CT6701, CT6841 i CT6843. Tip D senzori se odlikuju simbolom munje u precrtanom krugu umesto klase merne kategorije (koja je bezpredmetna kad su izolovani provodnici u pitanju). Ova vrsta klješta je zapravo i predložena od strane Hioki inženjera IEC odboru i naknadno odobrena.



Možete biti sigurni da je Hioki pokrio sve u pogledu bezbednosti u svim našim dizajniranim proizvodima.

Više o ovim Hioki Japan strujnim sensorima možete videti na:

[https://www.hioki.com/en/products/detail/?product\\_key=5553](https://www.hioki.com/en/products/detail/?product_key=5553)

[https://www.hioki.com/en/products/detail/?product\\_key=5846](https://www.hioki.com/en/products/detail/?product_key=5846)

[https://www.hioki.com/en/products/detail/?product\\_key=5575](https://www.hioki.com/en/products/detail/?product_key=5575)

[https://www.hioki.com/en/products/detail/?product\\_key=5701](https://www.hioki.com/en/products/detail/?product_key=5701)

[https://www.hioki.com/en/products/detail/?product\\_key=5734](https://www.hioki.com/en/products/detail/?product_key=5734)

Melco-Buda d.o.o. ([www.melcobuda.co.rs](http://www.melcobuda.co.rs)) je ovlašćeni uvoznik Hioki Japan programa profesionalnih mernih instrumenata za merenje električnih veličina ([www.hioki-instrumenti.com](http://www.hioki-instrumenti.com) ili [www.hioki.com](http://www.hioki.com)).

*Ako ne želite da primete naše e-novosti molimo vas da nam bilo praznim e mailom ili porukom u povratnom e mailu pošaljete informaciju da ne želite da primete naše novosti kako ne bismo nepotrebno uznemiravali one kojima naši programi nisu zanimljivi. Hvala unapred!*

Zahvaljujemo vam na izdvojenom vremenu.

Sa poštovanjem

tehnički menadžer Milorad Sarić

**Melco Buda d.o.o.**